

Як встановити час:

1. Натисніть кнопку EQ, трубка Nixie у положенні хвилин почне блимати, і ви увійдете в режим встановлення часу.
2. Натискаючи + або -, можна змінити значення.
3. Встановіть наступний елемент, натискаючи EQ. Послідовність: час, день, місяць і рік, а потім натисніть EQ, щоб вийти з режиму налаштування.

Як увімкнути та вимкнути таймер:

1. Натисніть кнопку 6, трубка Nixie почне блимати. Спочатку встановіть хвилини. Використовуйте + або – для зміни значення. Ще раз натисніть 6, щоб встановити годину. Після налаштування натисніть кнопку 6 ще раз, щоб вийти з режиму запланованого включення.
2. Натисніть кнопку 7, трубка Nixie почне блимати. Спочатку встановіть хвилини. Використовуйте + або – для зміни значення. Ще раз натисніть 7, щоб встановити годину. Після встановлення знову натисніть кнопку 7, щоб вийти з режиму вимкнення таймера.
3. Значення за замовчуванням – 00:00, що означає відключення запланованого вмикання/вимкання живлення, тому, якщо ви хочете встановити увімкнення та вимкнення живлення о 00:00, встановіть значення 23:59 або 00:01.

Як встановити яскравість та режим освітлення

1. Натисніть кнопку 9, трубка Nixie почне блимати, використовуйте + або -, щоб змінити значення, 00 – режим дихального світла, 01 – спектр. Режим циклу ще раз натисніть цифру 9, ліва трубка Nixie почне блимати, використовуйте + або - для зміни яскравості освітлення, 0 означає вимкнення підсвічування.
2. У режимі без налаштувань використовуйте ДАЛІ, щоб змінити колір нижнього освітлення. Для версії з 255 кольорів натисніть і утримуйте, щоб змінити колір.